

SMARTLET

Краткое руководство

DAELIM BATH 

www.daelimbath.com

Сушка
Регулировка режима подачи потока теплого воздуха выполняется сидя на сиденье унитаза. Для включения режима «Сильный поток» нажмите кнопку один раз, при дополнительном нажатии кнопки включается режим «Слабый поток».

Стоп
Каждая действующая функция выключается нажатием кнопки Стоп

Регулирование давления воды/Давление воды

Регулирование режима давления воды производится при включенном режиме ОБМЫВ/БИДЕ с помощью кнопок
▼ : Низкий ▲ : Высокий

Температура воды

Регулирование режима температуры воды производится с помощью кнопок ▼ : Низкий ▲ : Высокий
(Выкл. 34°C → 37°C → 40°C)

Подогрев сиденья

Регулирование режима температуры сиденья производится с помощью кнопок
▼ : Низкий ▲ : Высокий (Выкл. → 34°C → 37°C → 40°C)

1 ID 1
Вход в режим настройки идентификатора и установка его номера.
(Номер идентификатора можно установить, нажав кнопку ID1 после входа в режим настройки)

2 ID 2
Используется для входа в режим настройки идентификатора.
(Для входа нажмите одновременно кнопки ID1 + ID2 в течении 3 секунд)

Авторежим (М - 1 нажатие, Ж - 2 нажатия)

Автоматическая функция обмыва для мужчин/сидя на сиденье унитаза при нажатии кнопки обмыва 1 раз выдвигается форсунка и происходит автоматический обмыв в режиме: общий обмыв → осциллирующий обмыв → массажный ритмичный обмыв → сушка.
Автоматическая функция обмыва для женщин/сидя на сиденье унитаза при нажатии кнопки обмыва 2 раза выдвигается форсунка и происходит автоматический обмыв в режиме: общий обмыв → осциллирующий обмыв → массажный ритмичный обмыв → сушка.

Очистка форсунки
Чтобы выдвинуть форсунку обмыва, не садясь на сиденье, нажмите на кнопку очистки форсунки один раз(замигает значок). При дополнительном нажатии кнопки выдвинется форсунка биде(замигает значок). Мягкой тканью очистите форсунки, после чего нажмите на кнопку СТОП и они вернуться в первоначальное положение.

Обмыв / Осцилляция

Сидя на сиденье унитаза, при нажатии на кнопку 1 раз, выдвигается форсунка и поступает струя воды. При дополнительном нажатии кнопки начинается процедура осциллирующего обмыва, в процессе которого форсунка движется вперед и назад.

Биде / Осцилляция

Сидя на сиденье унитаза, при нажатии на кнопку 1 раз, выдвигается форсунка и поступает струя воды. При дополнительном нажатии кнопки начинается процедура осциллирующего обмыва, в процессе которого форсунка движется вперед и назад.

Регулирование форсунки

Положение форсунок, при включенной функции Обмыв / Биде, регулируется кнопками ▼ : Назад ▲ : Вперед

Температура воздуха сушки

При включенной функции сушки, режим температуры воздуха регулируется кнопками ▼ : Низкий ▲ : Высокий

Время

Данная функция позволяет изменить время на пульте дистанционного управления. Для этого необходимо нажать на соответствующую кнопку более 3 секунд. Когда индикатор начнет мигать, отрегулируйте часы / мин на желаемое время. Если в течении 3 секунд изменения не вносятся, то на пульте отобразится текущее время.

Смыв

Используется при смыве в ручном режиме.
(При включенном режиме Обмыв/Биде данная функция не работает)

Пulsация

Функция «Пulsация» это ритмичный обмыв поступающей струей воды с чередующимся давлением.
(Пulsация ON/OFF)

Дети

Автоматическая функция обмыва «Дети» предназначена специально для детей. При нажатии кнопки даже в режиме OFF, выдвигается форсунка на 5 ступеней, производится обмыв в режиме «Обмыв/Осцилляция», затем автоматически включается режим «Сушка»

Энергосбережение (Энергосбережение/Ультра энергосбережение)

Чтобы снизить потребление энергии, нажмите кнопку 1 раз, для максимальной экономии энергии нажмите еще 1 раз. (OFF Энергосбережение/Ультра энергосбережение)

Пожилые

Автоматическая функция обмыва «Пожилые» предназначена специально для пожилых людей. При нажатии кнопки в режиме ON, выдвигается форсунка, производится обмыв в режиме «Обмыв/Осцилляция» (режим давления воды – 2 ступень), затем автоматически включается режим «Сушка»